INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos , las precauciones básicas deben ser siempre seguidas para reducir el riesgo de incendio , descarga eléctrica y lesiones a personas , incluyendo las siguientes :

1) Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2) Techo utilizado
3) Este calentador está caliente cuando está en uso . Para evitar quemaduras , no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si tiene mangos, utilice para desplazar este calentador . Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles , almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (a 0,9 m) del frente del calentador y manténgalos alejados de los costados y la parte trasera .
4) Extremar la precaución cuando se use cualquier calentador cerca de niños o inválidos y cuando el calentador se deje funcionando sin vigilancia.
5) Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
6) No haga funcionar ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de que haya funcionado mal , se haya caído o dañado de alguna manera . Calentador a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
7) Este calentador no se debe de usar en baños , lavaderos y otros locales similares . Nunca coloque el calentador en donde se pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
8) No coloque el cable debajo de una alfombra . No cubra el cable con alfombras pequeñas , tapetes o cubiertas similares . Coloque el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropezones .
9) Para desconectar el calentador , apague los controles , luego retire el enchufe del tomacorriente.
10) Conecte sólo a enchufes con toma de tierra . (Este artículo se puede omitir si el calentador no está provisto de un enchufe de conexión a tierra.)
11) No inserte ni permita que objetos extraños penetren en la ventilación o abertura de escape ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar el calentador.
12) Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No utilizar sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse .
13) Un calentador tiene partes calientes y chispas en el interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamablesA heater has hot
14) Utilice este calentador sólo como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas .
15) Evite el uso de cables de extensión ya que la extensión se puede sobrecalentar y provocar un riesgo de incendio . Sin embargo, si usted tiene que utilizar un cable de extensión , el cable será No.14 AWG como tamaño mínimo y no menos de 1875 vatios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OPERATING THE PATIO HEATER

- Push the power plug into the socket and switch the power on.
- Pulling the cord: 1. you can switch the patio heater on,
  2. select the different power settings
  3. switch the heater off.
  4. The current setting can be seen in the indicator light.
- The patio heater will switch to the next setting each time you pull the cord.
- The patio heater is not thermostatically controlled and continues to emit heat until it is switched off. Always keep an eye on the patio heater while it is switched on.
- To switch off the patio heater, pull the cord repeatedly until the indicator lights be turn off.
- Remove the plug from the wall socket when the patio heater is not in use.

Indicator status	Meaning	Power
I	Low power	900W
II	high power	1500 W

CLEANING / MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning, and allow to cool.

- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the heater grill to remove any dust or dirt that may have accumulated.
- Carefully wipe the heater with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the heating elements.
- NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the heater with a cloth or towel.
- Cord storage, bundle cord and wrap with provided Binding Strap.
- Store your heater in a cool, dry location.

TROUBLE SHOOTING

- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Waste of electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

1 Year Limited Warranty

Nomura USA, Inc. at 1939 North Great Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050 (hereafter called Nomura) Warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will